# **Precaution**

- This unit is designed for negative ground 12 V DC operation only
- Use speakers with suitable impedance.
- 2 to 8  $\Omega$  (stereo). • Do not connect any active speakers (with built-in
- amplifiers) to the speaker terminals of the unit. Doing so may damage the active speakers. Avoid installing the unit where: — it would be subject to high temperatures such
- it would be exposed to rain or moisture
- it would be subject to dust or dirt. • If your car is parked in direct sunlight and there

as from direct sunlight or hot air from the

- is a considerable rise in temperature inside the car, allow the unit to cool down before use.
- When installing the unit horizontally, be sure not to cover the fins with the floor carpet etc. • If this unit is placed too close to the car radio,
- interference may occur. In this case, relocate the amplifier away from the car radio.
- If no power is being supplied to the master unit, check the connections

or connecting improper loads.


- This power amplifier employs a protection circuit\* to protect the transistors and speakers if the amplifier malfunctions. Do not attempt to test the protection circuits by covering the heat sink
- Do not use the unit on a weak battery as its optimum performance depends on a good power
- For safety reasons, keep your car audio volume moderate so that you can still hear sounds outside your car.

## **Fuse Replacement**

If the fuse blows, check the power connection and replace the fuse. If the fuse blows again after replacement, there may be an internal malfunction. In such a case, consult your nearest Sony dealer.

#### Warning

When replacing the fuse, be sure to use one matching the amperage stated above the fuse holder. Never use a fuse with an amperage rating exceeding the one supplied with the unit as this could damage the unit.



### \*Protection circuit

This amplifier is provided with a protection circuit that

- operates in the following cases: — when the unit is overheated
- when a DC current is generated when the speaker terminals are short circuited. The PROTECTOR indicator lights up in red and the unit will shut down.
- If this happens, turn off the connected equipment, take out the cassette tape or disc, and determine the cause of the malfunction. If the amplifier has overheated, wait until the unit cools down before use.

If you have any questions or problems concerning your unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

0.4 – 12.0 V (High level input)

at rated output: 40 A (at  $4\Omega$ ) Remote input: 2 mA Approx.  $3\overline{5}8 \times 50 \times 264$  mm  $(14^{1}/8 \times 2 \times 10^{1}/2 \text{ in.}) (w/h/d) \text{ not}$ 

incl. projecting parts and controls Approx. 3.5 kg (7 lb. 11 oz.) not

50 - 300 Hz, -12 dB/oct

50 - 300 Hz, -12 dB/oct

0 - 10 dB (40 Hz)

incl. accessorie

Design and specifications are subject to change

Mounting screws (4)

10.5 - 16 V

# Troubleshooting Guide

The following checklist will assist in the correction of most problems which you may encounter with your

Before going through the checklist below, refer to the connection and operating procedures.

0 0 0			
Problem	Cause/Solution		
The POWER indicator does not light	The fuse is blown. → Replace the fuse with a new one.		
up.	The ground lead is not securely connected. → Fasten the ground lead securely to a metal point of the car.		
	The voltage going into the remote terminal is too low.  • The connected master unit is not turned on. → Turn on the master unit.  • The system employs too many amplifiers. → Use a relay.		
	Check the battery voltage (10.5 – 16 V).		
The OVER CURRENT indicator light up in red.	Turn off the power switch. The speaker outputs are short-circuited. → Rectify the cause of the short-circuit.		
The OFFSET indicator lights up in red.	Turn off the power switch. Make sure the speaker cord and ground lead are securely connected.		
The THERMAL indicator lights up in red.	The unit heats up abnormally.  • Use speakers with suitable impedance.  — 2 – 8 Ω (stereo) , 4 – 8 Ω (when used as a bridging amplifier).  • Make sure to place the unit in a well ventilated location.		
Alternator noise is heard.	The power connecting leads are installed too close to the RCA pin cords.  → Keep the leads away from the cords.		
	The ground lead is not securely connected. → Fasten the ground lead securely to a metal point of the car.		
	Negative speaker leads are touching the car chassis. ${\longrightarrow}$ Keep the leads away from the car chassis.		
The sound is muffled.	The FILTER selector switch is set to the "LPF" position.		
The sound is too low.	The LEVEL adjustment control is set to the "MIN" position.		

# **Specifications AUDIO POWER SPECIFICATIONS**

POWER OUTPUT AND TOTAL HARMONIC DISTORTION 150 watts per channel minimum continuous average power into 4 ohms, both channels driven from 20 Hz to 20 kHz with no more than 0.04% total harmonic distortion per Car Audio Ad Hoc

High-pass filter

Low-pass filter

Power supply voltage

Supplied accessories

Low boost

Current drain

## Committee standards. Other Specifications

Circuit system	OTL (output transformerless)			
·	circuit			
	Pulse power supply			
Inputs	RCA pin jacks			
•	High level input connector			
Outputs	Speaker terminals			
•	Through out pin jacks			
Speaker impedance				
• •	$2-8\Omega$ (stereo)			
	$4-8 \Omega$ (when used as a bridging			
	amplifier)			
Maximum outputs	$300 \text{ W} \times 2 \text{ (at } 4 \Omega)$			
•	760 W (monaural) at 4 Ω			
Rated outputs (supply voltage at 14.4 V)				
1 . 1.	150 W × 2 (20 Hz – 20 kHz, 0.04 %			
	THD, at $4 \Omega$ )			
	190 W × 2 (20 Hz – 20 kHz, 0.1 %			
	THD, at $2\Omega$			
	380 W (monaural) (20 Hz - 20			
	kHz, $0.1 \%$ THD, at $4 \Omega$ )			
T				

Frequency response 5 Hz – 50 kHz (\*3dB) 0.005 % or less (at 1kHz,  $4 \Omega$ )

• Cet appareil est conçu pour fonctionner sur du courant continu 12 V à masse négative • Utilisez des haut-parleurs d'une impédance — 2 à 8 Ω (stéréo)

**Précautions** 

• Ne raccordez pas de haut-parleurs actifs (avec amplificateurs intégrés) aux bornes de hautparleurs de cet appareil. Cette opération pourrait

 Evitez d'installer l'appareil à des endroits où: il serait exposé à des températures élevées, comme sous les rayons directs du soleil ou à


endommager les haut-parleurs actifs.

- proximité d'une bouche d'air chaud; il serait exposé à la pluie ou à l'humidité; il serait exposé à la poussière ou à la saleté. • Si votre voiture est garée en plein soleil et que la
- température à l'intérieur de l'habitacle a considérablement augmenté, laissez refroidir l'appareil avant de l'utiliser. • Lorsque vous installez l'appareil à l'horizontale,
- veillez à ne pas recouvrir la grille d'aération avec
- le tapis, etc • Si cet appareil est trop près de l'autoradio, il est possible qu'il y ait des înterférences. Dans ce cas, éloignez l'amplificateur de l'autoradio.
- Si l'appareil principal n'est pas alimenté, vérifiez • Cet amplificateur de puissance utilise un circuit
- de protection\* visant à protéger les transistors et les haut-parleurs en cas de dysfonctionnement de l'amplificateur. Ne tentez pas de tester les circuits de protection en couvrant l'accumulateur de chaleur ou en branchant des charges
- inadéquates • N'utilisez pas cet appareil avec une batterie faible car les performances optimales de l'appareil dépendent d'une bonne alimentation
- Pour des raisons de sécurité, gardez le volume de votre installation audio de voiture à un niveau permettant encore la perception des bruits

## Remplacement du fusible

Si le fusible grille, vérifiez la connexion électrique et remplacez le fusible. Si le fusible grille encore après ce remplacement, il est possible qu'il y ait un dysfonctionnement interne. Dans ce cas, adressezvous à votre distributeur Sony le plus proche.

Lors du remplacement du fusible, veillez à respecter l'ampérage indiqué au-dessus du logement du fusible. N'utilisez jamais un fusible d'ampérage supérieur à celui fourni avec l'appareil, car cela pourrait endommager



- \* Circuit de protection Cet amplificateur est équipé d'un circuit de protection qui
- s'active dans les cas suivants: - en cas de surchauffe de l'appareil
- en cas de génération d'un courant continu lorsque les bornes de haut-parleurs sont court
- L'indicateur PROTECTOR s'allume en rouge et
- l'appareil s'arrête. Dans ce cas, éteignez tout équipement raccordé, retirez la
- cassette ou le disque et déterminez la cause du dysfonctionnement. Si l'amplificateur a surchauffé, attendez que l'appareil refroidisse avant de le réutiliser

#### Si vous avez des questions ou des problèmes oncernant votre appareil qui ne sont pas abordés dans ce mode d'emploi, adressez-vous à votre distributeur Sony le plus proche.

# Guide de dépannage

La liste suivante vous permettra de remédier à la plupart des problèmes que vous pourriez rencontrer dans le cadre de l'utilisation de votre appareil. Avant de passer en revue la liste ci-dessous, vérifiez les procédures de raccordement et d'utilisation.

Problème	Cause/Solution			
L'indicateur POWER ne s'allume	Le fusible est grillé. → Remplacez le fusible par un neuf.			
pas.	Le fil de masse n'est pas connecté correctement. → Fixez correctement le fil de masse à un point métallique de la voiture.			
	<ul> <li>La tension entrant à la borne de télécommande est trop faible.</li> <li>L'appareil maître connecté n'est pas allumé. → Mettez l'appareil maître sous tension.</li> <li>Le système utilise trop d'amplificateurs. → Utilisez un relais.</li> </ul>			
	Vérifiez la tension de la batterie (10,5 – 16 V).			
L'indicateur OVER CURRENT s'allume en rouge.	Coupez l'interrupteur d'alimentation. Les sorties de haut-parleur sont court- circuitées. → Remédiez à la cause du court-circuit.			
L'indicateur OFFSET s'allume en rouge.	Coupez l'interrupteur d'alimentation. Assurez-vous que le cordon de haut- parleur et le fil de masse sont correctement branchés.			
L'indicateur THERMAL s'allume en rouge.	L'appareil chauffe anormalement.  • Utilisez des haut-parleurs d'une impédance appropriée.  — $2-8 \Omega$ (stéréo) , $4-8 \Omega$ (en cas d'utilisation comme amplificateur en pon  • Installez l'appareil dans un endroit bien aéré.			
L'alternateur émet un bruit.	Les câbles d'alimentation sont installés trop près des câbles à broches RCA.  → Eloignez les câbles l'un de l'autre.			
	Le fil de masse n'est pas connecté correctement. → Fixez correctement le fil de masse à un point métallique de la voiture.			
	Les fils négatifs des haut-parleurs touchent la carrosserie de la voiture.  → Eloignez les fils de la carrosserie de la voiture.			
Le son est étouffé.	Le commutateur FILTER est mis en position "LPF".			
Le son est trop faible.	La commande de réglage de niveau est mise en position "MIN".			

## **Spécifications**

Distorsion harmonique

 $5 \text{ Hz} - 50 \text{ kHz} \left( ^{+0.5}_{-3} \text{dB} \right)$ 

0,005% ou inférieure (à 1kHz,  $4\Omega$ )

Circuiterie	Circuit OTL (sortie sans	Plage de réglage du niveau d'entrée			
	transformateur)	0 00	0,2 - 6,0 V (prises à broche RCA)		
	Alimentation par impulsions		0,4 – 12,0 V (entrée haut niveau)		
Entrées	Prises à broche RCA	Filtre passe-haut	50 – 300 Hz, –12 dB/oct		
	Connecteur d'entrée haut niveau	Filtre passe-bas	Filtre passe-bas 50 – 300 Hz, –12 dB/oct		
Sorties	Bornes de haut-parleurs	Amplification de basses fréquences			
	Prises à broches à sortie directe	•	0 – 10 dB (40 Hz)		
Impédance des haut-parleurs		Tension d'alimen	Tension d'alimentation		
•	2-8 Ω (stéréo)		10,5 – 16 V		
	$4-8 \Omega$ (en cas d'utilisation comme	Courant	à la sortie nominale: $40 \text{ A}$ (à $4\Omega$ )		
	amplificateur en pont)		Entrée de télécommande: 2 mA		
Sorties maximales $300 \text{ W} \times 2 \text{ (à 4 }\Omega)$		Dimensions	Approx. $358 \times 50 \times 264 \text{ mm}$		
	760 W (monaural) à 4 Ω		$(14^{1}/8 \times 2 \times 10^{1}/2 \text{ po.}) (1/h/p) \text{ à}$		
Sorties nominales (tension d'alimentation à 14,4 V)			l'exclusion des parties et		
	150 W × 2 (20 Hz - 20 kHz, 0,04 %		commandes saillantes		
	THD, à $4 \Omega$ )	Poids	Approx. 3,5 kg (7 liv. 11 oz.) sans les		
	190 W × 2 (20 Hz – 20 kHz, 0,1 %		accessoires		
THD, à 2 $\Omega$ )		Accessoires fournis			
	380 W (monaural) (20 Hz - 20 kHz,		Vis de montage (4)		
	0,1 % THD, à 4 Ω)		-		
Réponse en fréque	nce	La conception et l	les spécifications sont sujettes à		

nodifications sans préavis.

# **Features**

- Maximum power output of 300 watts per channel (at  $4 \Omega$ ).
- This unit can be used as a bridging amplifier with a maximum output of 760 watts.
- Direct connection can be made with the speaker output of your car audio if it is not equipped with the line output (High level input
- connection). • Built in variable LPF (Low-pass filter), HPF
- (High-pass filter) and low boost circuit. • Dual mode connection possible for a multi-
- speaker system. Protection circuit and indicator provided. • TEST-TONE functions of easy-checking for the System performance.

1 POWER indicator

2 PROTECTOR indicator

Pin Jack is too high.

System conditions to check.

4 Cut-off frequency adjustment control

3 TEST-TONE button

5 FILTER selector switch

6 LOW BOOST level control

7 LEVEL adjustment control

 $\bullet$  Pulse power supply\* for stable, regulated output

Lights up in green during operation.

**Location and Function of Controls** 

Lights up in red when receiving a powerful signal.

Hearing the tones, the System is in good conditions.

the HPF position, the filter is set to high-pass.

Lights up in red when the voltage going out to the Speaker terminal or the

Lights up in red when the temperature rises to an unsafe level.

When the button is pressed, operations of a built-in Oscillator allow the

Sets the cut-off frequency (50–300 Hz) for the low-pass or high-pass filters.

When the switch is in the LPF position, the filter is set to low-pass. When in

Turn this control to boost the frequencies around 40 Hz to a maximum of 10

equipment made by other manufacturers. Turn it to MAX when the output

**LOW BOOST** 

**FREQUENCY** 

Circuit Diagram / Schéma du circuit

The input level can be adjusted with this control when using source

- \* Pulse power supply
- This unit has a built-in power regulator which converts the power supplied by the DC 12 V car battery into high speed pulses using a semiconductor switch. These pulses
- are stepped up by the built-in pulse transformer and separated into both positive and negative power supplies before being converted into direct current again. This is to regulate fluctuating voltage from the car battery. This light weight power supply system provides a highly efficient power supply with a low impedance output.

# Caractéristiques

- Puissance de sortie maximale de 300 watts par
- canal (à  $4 \Omega$ ). • Cet appareil peut être utilisé comme
- amplificateur de pontage d'une sortie maximale de 760 watts.
- Une connexion directe est possible avec la sortie haut-parleur de votre autoradio si celle-ci n'est pas équipée d'une sortie de ligne (connexion d'entrée haut niveau).
- Filtre passe-bas (LPF), filtre passe-haut (HPF) variables et circuit d'amplification des graves
- Double mode de connexion possible au moyen
- d'un système à plusieurs haut-parleurs.

TEST

FILTER - LOW BOOST LEVEL

- Avec circuit et indicateur de protection.
- TEST-TONE functions of easy-checking for the System performance.
- Alimentation électrique par impulsions\* pour une puissance de sortie stable, régulée.
- Cet appareil est équipé d'un régulateur de puissance intégré qui convertit la puissance fournie par une batterie de voiture de 12 V CC en impulsions ultra-rapides au moyen d'un commutateur à semi-conducteur. Ces impulsions sont amplifiées par le transformateur d'impulsions intégré et séparées en alimentation positiv et négative avant d'être reconverties en courant continu

\* Alimentation électrique par impulsions

# Ce processus permet de compenser les fluctuations de tension provenant de la batterie de la voiture. Ce système d'alimentation de faible poids assure une alimentation électrique très efficace pour une sortie d'impédance faible.

#### 1 Indicateur POWER

- S'allume en vert en cours fonctionnement.
- 2 Indicateur PROTECTOR
- S'allume en vert lors de la réception d'un signal puissant.

- S'allume en rouge lorsque la température atteint un niveau trop dangereux.
- Lorsque vous appuyez sur cette touche, la mise en marche d'un oscillateur
- Si vous entendez le signal, le système est en bonne condition.
- Règle la fréquence de coupure (50–300 Hz) des filtres passe-bas ou passe-haut. 5 Commutateur de sélection FILTER
- Lorsque le commutateur de sélection est en position LPF, le filtre est réglé sur
- 6 Commande de niveau LOW BOOST
- 7 Commande de réglage LEVEL

Cut-off frequency/Fréquence de coupure

**FREQUENCY** 

LOW BOOST

Le niveau d'entrée peut se régler avec cette commande lors de l'utilisation d'équipements source d'autres fabricants. Mettez-le sur MAX lorsque le niveau de sortie de l'installation audio paraît faible.

# **Emplacement et fonction des commandes**

- OVER CURRENT:
- S'allume en rouge lorsque la tension de sortie vers le terminal du hautparleur ou la prise à broches est trop élevée.
- 3 Touche TEST-TONE
- intégré permet de vérifier le système.
- 4 Commandes de réglage de la fréquence de coupure
- passe-bas. Lorsqu'il est en position HPF, le filtre est réglé sur passe-haut.
- Tournez cette commande pour amplifier les fréquences autour de 40 Hz jusqu'à un maximum de 10 dB.

# Sony Corporation ©2001 Printed in Korea

## Installation

# **Before Installation**

- Mount the unit either inside the trunk or under a • Choose the mounting location carefully so the unit will not interfere with the normal
- exposed to direct sunlight or hot air from the • Do not install the unit under the floor carpet, where the heat dissipation from the unit will be

movements of the driver and it will not be

considerably impaired. First, place the unit where you plan to install it, and mark the positions of the four screw holes on the surface of the mounting board (not supplied). Then drill the holes approximately 3 millimeters (mm) in diameter and mount the unit onto the board with the supplied mounting screws. The supplied mounting screws are 15 mm long. Therefore, make sure that the mounting board is thicker than 15 mm


# Installation

## Avant l'installation

- Installez l'appareil dans le coffre ou sous un Choisissez un endroit de montage judicieux pour que l'appareil ne gêne pas les mouvements naturels du conducteur et pour qu'il ne soit pas
- proximité d'une bouche d'air chaud. • N'installez pas l'appareil sous le tapis, car cela empêcherait la dissipation de chaleur de

exposé aux rayons directs du soleil ou à

Tout d'abord, mettez l'appareil où vous prévoyez de l'installer et tracez les quatre trous de vis sur la surface de la plaque de montage (non fournie). Forez ensuite les trous selon un diamètre d'environ 3 millimètres (mm) et installez l'appareil sur la plaque avec les vis de montage fournies. Les vis de montage fournies font 15 mm de long. Par conséquent, assurez-vous que la plaque de montage fait plus de 15 mm d'épaisseur



# Unit: mm (in.) Unitè: mm (po.)

# Stereo Power **Amplifier**

3-228-685-**11** (1)

**Operating Instructions** Mode d'emploi

# Owner's Record

SONY

The model and serial numbers are located on the bottom of the unit. Record the serial number in the space provided below. Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Model No. XM-1502SX Serial No.


XM-1502SX

# **Connections**

# Caution

- Before making any connections, disconnect the ground terminal of the car battery to avoid short circuits.
- Be sure to use speakers with an adequate power rating. If you use small capacity speakers, they may be damaged.
- ullet Do not connect the igorimal terminal of the speaker system to the car chassis, and do not connect the  $\odot$  terminal of the right speaker with that of the left speaker
- Install the input and output cords away from the power supply lead as running them close together can generate some interference noise.
- This unit is a high powered amplifier. Therefore, it may not perform to its full potential if used with the speaker cords supplied with the car.
- If your car is equipped with a computer system for navigation or some other purpose, do not to remove the ground wire from the car battery. If you disconnect the wire, the computer memory may be erased. To avoid short circuits when making connections, disconnect the +12 V power supply lead until all the other leads have been connected.

Make the terminal connections as illustrated below.



When you tighten the screw, be careful not to apply too much torque\* as doing so may damage

\* The torque value should be less than 1 N $\bullet$ m.


# Attention

- Avant d'effectuer les connexions, débranchez la borne de masse de la batterie de voiture
- pour éviter tout court-circuit. • Veillez à utiliser des haut-parleurs de

**Connexions** 


- puissance adéquate. Si vous utilisez des hautparleurs de faible capacité, ils risquent d'être
- Ne raccordez pas la borne ⊖ du système de haut-parleurs à la carrosserie de la voiture ni la borne ⊖ du haut-parleur droit avec celle du haut-parleur gauche.
- Eloignez les câbles d'entrée et de sortie du câble d'alimentation pour éviter les
- Cet appareil est un amplificateur de haute puissance. Il ne peut donc déployer sa pleine puissance que si les câbles de haut-parleurs de la voiture lui sont raccordés.
- Si votre voiture est équipée d'un système de navigation ou d'un ordinateur de bord, ne retirez pas le fil de terre de la batterie de la voiture, sinon les données mémorisées seront effacées. Pour éviter un court-circuit lorsque vous effectuez les branchements, branchez le câble d'alimentation +12 V après avoir branché tous les autres fils.

Effectuez les connexions de la manière illustrée ci-dessous



Ne serrez pas la vis selon un couple\* trop fort car vous pourriez l'endommager.

\* La valeur du couple de serrage doit être inférieure à 1



\* Si vous disposez du modèle d'origine ou d'un autre autoradio dont l'amplificateur ne comporte pas de sortie de

télécommande, raccordez la borne d'entrée de télécommande (REMOTE) à la prise d'alimentation accessoires.

## Notes on the power supply


- Connect the +12 V power supply lead only after all the
- Be sure to connect the ground lead of the unit securely to a metal point of the car. A loose connection may cause a malfunction of the
- Be sure to connect the remote control lead of the car audio to the remote terminal.
- When using a car audio without a remote output on the amplifier, connect the remote input terminal (REMOTE)
- to the accessory power supply. • Use the power supply lead with a fuse attached (30 A).
- Place the fuse in the power supply lead as close as possible
- to the car battery.
- Make sure that the leads to be connected to the + 12 V and GND terminals of this unit respectively must be larger than 10-Gauge (AWG-10) or with the sectional area of
- Remarques sur l'alimentation électrique • Raccordez le câble d'alimentation +12 V uniquement
- Raccordez correctement le fil de masse à une partie métallique de la voiture. Une connexior


lâche peut provoquer un dysfonctionnement de


- Veillez à raccorder le fil de télécommande de l'autoradio à la borne de télécommande.
- Si vous utilisez un autoradio dont l'amplificateur ne comporte pas de sortie de télécommande, raccordez la borne d'entrée de la télécommande (REMOTE) à la prise
- d'alimentation accessoires • Utilisez un câble d'alimentation muni d'un fusible (30 A).


l'amplificateur

- Fixez le câble d'alimentation le plus près possible de la
- batterie de voiture. • Vous devez raccorder des câbles de calibre supérieurs à 10 (AWG-10) ou d'une section supérieure à 5 mm<sup>2</sup> aux bornes +12V et GND.










# **Dual Mode System (With a Bridged Subwoofer)** Double mode de connexion (avec un haut-parleur d'extrêmes graves en pont) LINE OUT Car audio Autoradio



### Table of crossover values for 6 dB/octave (4 ohms)

\* (not supplied)

Crossover	L	C1/C2	Fréquence de	L	C1/C2
Frequency	(coil)*	(capacitor)*	recoupement	(bobine)*	(condensa
unit: Hz	unit: mH	unit: μF	unité: Hz	unité:mH	teur)* unité: µ
50	12.7	800	50	12,7	800
80	8.2	500	80	8,2	500
100	6.2	400	100	6,2	400
130	4.7	300	130	4,7	300
150	4.2	270	150	4,2	270
200	3.3	200	200	3,3	200
260	2.4	150	260	2,4	150
400	1.6	100	400	1,6	100
600	1.0	68	600	1,0	68
800	0.8	50	800	0,8	50
1000	0.6	39	1000	0,6	39

- When using passive crossover networks in a multi-speaker system, care must be taken as the speaker system's impedance should not be lower than that of the suitable
- impedance for this unit. • When you are installing a 12 decibels/octave system in your car, the following points must be considered. In a 12 decibels/octave system where both a choke and capacitor are used in series to form a circuit, a great care must be taken when they are connected. In such a circuit, there is going to be an increase in the current which by-passes the speaker with frequencies at around the crossover frequency. If audio signals are continued to be fed into the crossover frequency area, it may cause the amplifier to become abnormally hot or the fuse will be blown. Also if the speaker is disconnected, a series-resonant circuit will be formed by the choke and the capacitor. In this case, the impedance in the resonance area will decrease dramatically resulting in a short circuit like situation causing a damage to the amplifier. Therefore, make sure


that a speaker is connected to such a circuit at all times.


\* (non fournis)


pour 6 dB/octave (4 ohms)

- Lorsque vous utilisez des circuits de recoupement de fréquence passifs dans un système à plusieurs hautparleurs, assurez-vous que l'impédance du système n'est pas inférieure à celle prévue pour cet appareil. • Lorsque vous installez un système à 12 décibels/octave dans votre voiture, vous devez respecter les points suivants. Dans un système à 12 décibels/octave où la
- bobine d'arrêt et le condensateur sont utilisés en série pour former un circuit, vous devez réaliser les branchements avec beaucoup de précaution. Dans ce type de circuit, une augmentation du courant contournant le haut-parleur se produit dans les fréquences se situant autour de la fréquence de coupure. Si des signaux audio continuent d'être fournis dans la zone de la fréquence de ecoupement, une surchauffe risque de se produire dans l'amplificateur et le fusible risque de sauter. Si le hautparleur n'est pas raccordé, un circuit de résonance série sera créé par la bobine et le condensateur. Dans ce cas, l'impédance dans la zone de résonance sera considérablement réduite, et comme dans le cas d'un court-circuit, l'amplificateur peut être endommagé. Par

sortie vers le haut-parleur d'extrêmes graves seront une combinaison des signaux de sortie droit et gauche.







Speaker cord direct in connector Cordon de haut-parleur directement dans le connecteur

